

Instrucciones de montaje

Leer antes de instalar

Transmisor de control

HR-VCTX-SW

6 V= 35 mA

Perspectiva general

El transmisor de control HR-VCTX-SW se utiliza con el sistema *HomeWorks* de forma conjunta con el receptor de control (HR-VCRX-SW), y permite la activación de escenas de iluminación residencial, puertas de garaje o verjas desde el vehículo.

Se pueden utilizar hasta (10) transmisores de control con cada receptor de control.

Notas Importantes

Pilas: (2) Pila de botón de litio de 3 voltios (no. CR2032). Las pilas se incluye ya preinstaladas. La vida útil aproximada de las pilas es de 10 años.

Medio ambiente: Cumple con las normas de temperatura establecidas por la Society of Automotive Engineers (SAE): -40°C (-40°F) a 113°C (235°F).

Acabado: No pintar el transmisor de control.


Limpieza: Usar un paño limpio y húmedo. **NO** utilizar detergentes ni soluciones químicas de ningún tipo.

Alcance de transmisor a receptor: Aproximadamente 46 m (150 pies). El funcionamiento del transmisor de control con el receptor de control depende en un grado elevado de una variedad de factores complejos:

- Distancia
- Construcción de las paredes
- Equipos eléctricos cercanos

Control del sistema: El receptor del control debe programar un transmisor de control para que el transmisor haga funcionar el sistema. Véanse las instrucciones de instalación incluidas con el receptor de control.


HR-VCTX-SW



Instalación


El transmisor de control se puede montar en la visera de un vehículo utilizando el clip que se incluye.

1. Coloque el clip de visera en el control.




2. Coloque el control en la visera del vehículo.

Quizás debe abrir el clip manualmente dependiendo del grosor de la visera.



Funcionamiento



Etiquetas— Se proporcionan etiquetas impresas y en blanco.

Botones—Pulse para activar a distancia las funciones del receptor de control.

Guía de solución de problemas

Síntoma	Causa y Solución
El transmisor de control no se está comunicando con el receptor de control.	El transmisor de control no ha programado el receptor de control. • Programar el transmisor para el receptor, siguiendo las instrucciones incluidas con el receptor.

Información de la FCC

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los requisitos para los dispositivos digitales de Clase B de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa de la FCC (siglas en inglés de la Comisión de Comunicaciones Federales). Dichas restricciones tienen como finalidad proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, no pudiéndose garantizar que no se produzcan interferencias en determinadas instalaciones. Si este equipo causara interferencias en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede intentar corregirla aplicando una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reposicionar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a otra toma de corriente en un circuito distinto al que esté conectado el receptor.
- Consultar al vendedor o a un técnico de radio/TV con experiencia.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por Lutron Electronics Co. podría anular la autorización al usuario para operar este equipo.

Asistencia técnica y comercial

Si necesita asistencia puede llamar gratuitamente al **Centro de asistencia técnica de Lutron**. Indique el número de referencia exacto cuando llame.

(800) 523-9466 (EE.UU., Canadá y Caribe)

Teléfono para otros países:

Tel: (610) 282-3800

Fax: (610) 282-3090

Visite nuestra página de Internet www.lutron.com

GARANTÍA LIMITADA

A su juicio, Lutron procederá a la reparación o a la sustitución de cualquier unidad que presente defectos de material o de fabricación durante dos años a partir de la fecha de compra. Para reclamaciones en garantía deberá devolver la unidad al distribuidor donde la haya adquirido o enviarla por correo a portes pagados a Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299. Llame gratuitamente al Centro de asistencia técnica de Lutron al número 800-523-9466. Una vez finalizado el periodo de dos años de garantía, el producto dispondrá de una garantía prorrateada durante ocho años desde la fecha de compra. Para más información sobre esta garantía contacte con su representante de Lutron.

ESTA GARANTÍA SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA; LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN QUE IMPLICA ESTÁ LIMITADA A UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE LOS GASTOS DE INSTALACIÓN, DESMONTAJE O REINSTALACIÓN, LOS DAÑOS QUE SE DERIVEN DEL MAL USO, ABUSO O DE REPARACIONES INADECUADAS O INCORRECTAS NI LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL CABLEADO O LA INSTALACIÓN NO APROPIADOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS FORTUITOS O SECUNDARIOS. EN CASO DE RECLAMACIONES CAUSADAS POR O EN RELACIÓN CON LA FABRICACIÓN, LA VENTA, LA INSTALACIÓN, LA ENTREGA O EL USO DE LA UNIDAD, LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON NUNCA EXCEDERÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LA UNIDAD.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Sin embargo, puede tener otros derechos que pueden variar de un país a otro. Algunos países no permiten limitaciones en la duración de la garantía implícita, por lo que la limitación arriba descrita puede no ser aplicable en su caso. Algunos países no permiten la exclusión o las limitaciones de daños fortuitos o secundarios, por lo que la limitación o exclusión arriba descrita puede no ser aplicable en su caso. Este producto pueden estar protegido por una o varias de las siguientes patentes de EE.UU.: RE. 35,364; RE. 36,703; RE. 37,986. Lutron y HomeWorks son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc.

© 2004 Lutron Electronics Co., Inc.